

屋根材名称	陶器製防災平板瓦 スーパートライ110タイプ 1	図面番号：
図面名称	片流（トライ片流冠（タマブチ付）・棟金具・乾式）	F形1-構12-片-3

100
45
4.5
24° 13' 40"

【屋根部位】

片流

棟金具の固定位置及び瓦棧木固定位置

片流用BK棟金具
棧木15×30以上
20
55

パッキン付ステンレスねじ75mm 1本/瓦1枚
トライ片流冠（タマブチ付）
ステンスリング釘#14×50mm（棟下地材固定用）
棟下地材：垂木42×42（防腐処理材）又はPS樹脂瓦棧H40×W30※1
片流用BK棟金具30又は20 600mmピッチ又は910mmピッチ※3
ハイブリッドリング釘#13×68mm 1本/棧瓦1枚
スーパートライF1棧瓦 棧切断瓦の場合はドリルにて釘穴あけ 棧一枚瓦の場合で干渉する場合はハイパーアーム除去
EPDMシーラー25×20※2
防水テープS235×20m又はフリーエアーロール※2
棧木15×30以上（防腐処理材） 棧瓦の高さに合わせ高さ調整
ハイブリッドリング釘#13×68mm 1本/棧瓦1枚
スーパートライF1棧瓦
ステンスリング釘#14×50mm（棟金具固定用） 片足1本固定（2本）
ステンレススクリュー釘#14×32mm（片流カバー固定用）455mmピッチ
片流カバー
EPDMシーラー25×20※4
（片流用棟金具30の場合）
18
116
103

片流カバー参考図（現場調達）

100
70
8° 39'

※4.5寸勾配の一例です。
屋根勾配により折角度が変わります。
現場状況に合わせ片流カバーを準備してください。

— ステンスリング釘#14×50mm（棧木固定用）垂木ピッチ
— 棧木15×30以上（防腐処理材）
— 縦棧（水抜き機能が棧木、ルーフィングにある場合は必要なし）
— 改質アスファルトルーフィング
— 野地板（構造用合板・パーティクルボード）厚み12mm
— 垂木 455mmピッチ

備考：※1図は垂木42×42（防腐処理材）を示しています。※2図は防水テープS235×20mを示しています。フリーエアーロールを使用する場合はEPDMシーラー25×20は必要ありません。※3防水テープ又はフリーエアーロールを使用する場合は、600mmピッチを推奨します。※4タマブチ付の場合は、破風下から見上げた時にタマブチ以外の箇所に隙間が出来やすいため、気になる場合はEPDMシーラー等を取り付けます。図は片流用BK棟金具30を示す。

縮尺：1/5

作成年月日：2025年11月 1日

第2版

株式会社 鶴 弥