



屋根材名称	陶器製防災平板瓦 スーパーライ110共通（サンレイを除く）	図面番号：
図面名称	PS樹脂瓦棧 大棟（F1/F2冠瓦・乾式）	F形-構12-大-PS




【屋根部位】



PS樹脂瓦棧の使用による施工方法の変更箇所

使用部材	通常工法	フリーエアー工法
棧木	棧木15×30以上（防腐処理材） ・縦棧必要	PS樹脂瓦棧H15×W30 ・水抜き溝付きなので、縦棧必要なし
棟用下地材 棟金具	垂木42×42（防腐処理材） リップ付BK棟金具40	PS樹脂瓦棧H40×W30（横使い） リップ付BK棟金具50 ・棟用下地材の厚みが10mm程度小さいため、 棟金具の高さを10mm高いものを使用する。



備考：※1図はスーパーライ110タイプ1を示しています。※2図はF1冠瓦を示しています。

※3図は防水テープ240×18mを示しています。フリーエアーロールを使用する場合はE P D Mシーラー25×20は必要ありません。

※4防水テープ又はフリーエアーロールを使用する場合は、600mmピッチを推奨します。